



Rys. Do tablicy T-32. Stół przebierczy (przenośnik hakowy)

STÓL PRZEBIERCZY (przenośniki hakowe)

Tablica T-32

Nr na rys.	Nazwa części	Symbol KTM	Nr katalogowy części lub nr normy	Liczba sztuk
1	Prowadnica przenośnika długa lewa	8255-644-630-136	5644/63-013/0	1
2	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn8		PN-86/M-82144	14
3	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn9		PN-77/M-8200 8	14
4	Śruba ZM8x45-4,8 Fe/Zn8		PN-87/M-8 2406	13
5	Prowadnica przenośnika lewa	8255-644-630-294	5644/63-02 9/0	1
6	Przenośnik kompletny (poz. 7-9)	8255-644-630-711	5644/63-071/0	1
7	Pręt hakowy	8255-644-630-737	5644/63-073/0	63
8	Pręt odchylny kompletny	8255-644-630-740	5644/63-074/0	1
9	Pręt łączący	8255-644-630-724	5644/63-072/0	1
10	Przenośnik szeroki kompletny	8255-644-630-676	5644/63-067/0	1
11	Pręt hakowy długi	8255-644-630-691	5644 /63-069/0	126
12	Pręt odchylny długi kompletny	8255-644-630-709	5644/63-070/0	1
13	Pręt łączący długi	8255-644-630-689	5644/63-068/0	1
14	Prowadnica przenośnika długa prawa	8255-644-630-149	5644/63-014/0	1
15	Śruba M10x75-5,8-B Fe/Zn8		PN-85/M-82101	10
16	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9		PN-59/M-82030	10
17	Koło nośne	8255-644-630-151	5644/63-015/0	10
18	Tuleja dystansowa	8255-644-630-164	5644/63-016/0	10
19	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn9		PN-77/M-82008	10
20	Nakrętka M10-5-R Fe/Zn8		PN-86/M-82144	10
21	Prowadnica przenośnika prawa	8255-644-630-301	5644/63-030/0	1
22	Śruba ZM8x50-4,8 Fe/Zn8		PN-87/M-82406	1